TG-LR82 / Sense nesūta datus

1. Salīdziniet sensora marķējumu un vietu ar objekta ierakstu Platform.

2. Pierakstiet pēdējā mērījuma laiku un laika joslu. Salīdziniet ar saskaņoto sūtīšanas intervālu vai profilu.

3. Pārbaudiet, vai KNOT ir tiešsaistē un blakus sensori sūta datus.

4. Pierakstiet baterijas vai statusa informāciju, ja tā redzama sistēmā. Ja tās nav, atzīmējiet to atbalstam. Neatveriet ierīci.

5. No drošas vietas atzīmējiet redzamu bojājumu, noņemšanu vai nesenus darbus. Sagatavojiet modeli, pēdējo mērījumu un veiktās pārbaudes.

Pārtrauciet pārbaudi, ja elektroiekārtas, piekļuve jumtam vai konstrukcijas bojājums rada risku. Ievērojiet objekta drošības kārtību.

Ja problēma saglabājas, nosūtiet atbalstam objektu, ierīci, pēdējās veiksmīgās darbības laiku, redzamo kļūdu un veiktās pārbaudes.